

취급 및 설치시 주의사항과 간단한 사용설명서

[취급 및 설치 시 주의사항]

- 본 제품은 380V 전용입니다.
- 본 제품은 실내용이므로 비바람을 맞는 실외에 설치하지 마십시오.
- 설치 시에는 수평을 유지하고 흔들리지 않도록 고정하여 설치하십시오.
- 설치 시에는 반드시 접지를 하여 주십시오.
접지는 정전기를 흡수하고, 낙뢰에 의한 전기기기를 보호하며 감전으로 인한 인명을 보호합니다.
- 접지 시에는 수도관에 연결하거나 접지막대에 연결하여 땅속 75cm 이상 묻어 주십시오.
- 전원 연결시 전원이 반대로 연결되면 송풍기가 반대로 회전하므로 R,S,T,N상이 바뀌지 않도록 연결하십시오. N상은 220V용이므로 바뀌지 않도록 주의해서 연결하셔야 합니다.
- 송풍기가 반대로 회전하면 전원을 끄고 R,S,T상 중에 두 개의 선을 바꿔 연결하십시오.
- 제품위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 덕트를 설치할 때는 연결부위를 완전히 밀폐해서 연결하고 덕트가 꺾이지 않도록 주의 하십시오.
- 송풍기 흡입구에 이물질이 빨려 들어가거나 흡입구를 막지 않도록 주의 하십시오.
흡입구가 막히면 송풍 성능이 저하되고 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 물이 묻은 손으로 기계를 만지지 마십시오.
- 하우스에 물을 뿌리거나 농약을 살포 할 때는 기기의 전원을 끄고 덮개를 덮은 후 작업 하십시오.
- 온풍기 설치후에는 임의로 장소를 옮기거나, 온풍기 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 사용자 임의로 개조, 변경을 하게 되면 기계 고장으로 이어져 심각한 손상이 발생할 수 있습니다.
- 제품의 나사를 풀고 전면 카바를 함부로 열지 마십시오. 감전, 화상 등 치명적인 사고의 원인이 될 수 있습니다.

[사용설명서]

1. 메인 배전함의 차단기를 켜십시오.
2. 온풍기 배전함의 차단기를 켜십시오.
3. 온풍/정지/송풍 스위치가 “정지”로 되어 있는지 확인 하십시오.
4. 조작 패널의 전원 스위치를 “ON” 하십시오.
5. “4단 변온 자동온도조절기”에서 신호음이 울리면서 전원이 연결됩니다.
6. 온풍/정지/송풍 스위치를 1~2초 동안만 “송풍”위치에 놓고 송풍기의 회전 방향을 확인 하십시오.
반대방향이면 전원을 끄고 R,S,T상중 2선을 바꾸어 연결하십시오.
7. 온풍기 전면에 부착된 “4단 변온 자동온도조절기”의 사용설명서를 참조 하셔서 설정하십시오.
8. 온풍/정지/송풍 스위치를 온풍에 놓으십시오.
9. 송풍기가 가동하면서 온풍기가 자동으로 on/off를 반복하며 작동 합니다.
10. 송풍기 이상 시에는 부저가 울리면서 작동을 멈춥니다. 부저가 울리면 부저 스위치를 눌러서 정지 시키십시오.
11. 송풍기 이상 해제 후 부저 스위치를 누르면서 시계 방향으로 돌려 원상 복귀 시키십시오.



본사 및 공장 : 인천시 남동구 고잔동 530-1 D동
TEL : (032)814-7702 FAX : (032) 814-7703